



M900 温度计说明书

GLA Agricultural Electronics
3563 Sueldo Street, Suite D
San Luis Obispo CA 93401-7331
800.346.1182/ 805.541.3758 / info@gla-ag.com

连接器:

探针连接器

将探针连接到连接器
如果未连接探针-将显示**请连接探针**消息
如果连接了探针-将显示**温度**
如果探针损坏-将显示**探针错误 请尝试其它探针**消息

Connectors:

Probe Connector

Attach Probe to this connector
If NO probe attached – **Please Attach Probe** message will be displayed
If probe is attached – **Temperature** will be displayed
If probe is damaged – **Probe Error Please Try Another Probe** message will be displayed

密封 USB 充电端口

将 USB 插头插入此连接器（黑色螺旋密封盖）
充电时会显示电池和闪电图标

按钮

蓝色: 菜单/关闭 **黄色:** 亮起
绿色: 模式/滚动 **橙色:** 保存/选择

Push Buttons

Blue: Menu / Off **Yellow:** Light
Green: Mode/Scroll **Orange:** Save/Select

菜单/关闭按钮（蓝色）

打开装置

再次触按进行模式设置

触按“模式/滚动”按钮（绿色）选择设置

装置: 从 F° 切换到 C°（使用“保存/选择”按钮）（橙色）

自动关闭: 自动关闭时间（使用“保存/选择”按钮）（橙色）

选项: 5 / 15 / 30 / 60 分钟/关闭

已保存温度: 保存的最后八(8)个温度

自检:（使用“保存/选择”按钮）（橙色）

电池: 实际的电压和电池电量%

探针: 活动状态（已连接）/无（未连接）

正在充电? : 是/否

内温: 诊断功能

校准编号: 诊断功能

自检: 通过:（表示 M900 工作正常）

相关信息:

GLA-AG.COM

温度计型号 M900

版本（软件版本）

关闭装置-按下四(4)秒

Menu / Off Button (Blue)

Turns unit **ON**

Touch again for settings mode

Touch Mode/Scroll Button (**Green**) to select settings

UNITS: Switch from F° to C° (use Save/Select Button) (**Orange**)

AUTO OFF: Auto Shut Off Time (use Save/Select button) (**Orange**)

Options: 5 / 15 / 30 / 60 Minutes / Off

SAVED TEMPS: Last eight (8) temperatures saved

SELF TEST: (use Save/Select Button) (**Orange**)

Batt: Actual Voltage and battery strength %

Probe: ACTIVE (attached) / NONE (not attached)

Charging? : YES / NO

Inside Temperature: Diagnostic Feature

Cal Number: Diagnostic Feature

Self-Test: Passed: (Indicates M900 Working Properly)

ABOUT:

GLA-AG.COM

THERMOMETER MODEL M900

VERSION (software version)

Turns unit **OFF** – Depress and Hold for four (4) seconds

模式/滚动按钮 (绿色)

打开装置

在菜单使用之间切换屏幕 (向下滚动)

在“**连续**”温度 (连续) / “**峰值**”温度 (峰值) 之间切换

Mode/ Scroll Button (Green)

Turns unit **ON**

Switches Screens during Menu Use (scrolls down)

Switches between “**Cont**” Temp (Continuous) / “**Peak**” Temp (Peak)

Light Button (Yellow)

Turns unit **ON**

Turns **On** Back Light

Turns **Off** Back Light

Save/Select Button (Orange)

Turns unit **ON**

Saves temperature into **SAVED TEMPS!**

In **MENU** Mode will select the action chosen

Temperature mode:

Cont – ambient or continuous temperature

Peak – the highest average temperature recorded

亮起按钮 (黄色)

打开装置

打开背光

关闭背光

保存/选择按钮 (橙色)

打开装置

将温度保存到**已保存温度**中!

在**菜单模式**下将选择选定的操作

温度模式:

连续—环境或连续温度

峰值—记录的最高平均温度

已保存温度:

将显示保存的最后八(8)个温度

存储第(9)个温度将删除最早的温度

电池损耗:

在温度屏幕上以闪电形图标指示

在自检屏幕上显示实际的电池电压和电荷百分比

只能用 GLA 更换安装的锂离子电池

探针:

M900 上的所有 GLA 探针均可用

探针损坏会通过**探针错误 请尝试其它探针**消息加以指示

连接至不锈钢探针连接器

Probes:

All GLA Probes are useable on the M900

Damaged Probe indicated by **Probe Error Please Try Another Probe** message

Attaches to stainless steel probe connector

C965 USB 壁式充电器:

100-240V 50/60Hz 5.0V

插入密封 USB 端口

关闭并密封此连接器上的密封盖以防灰尘和水造成的损坏十分重要

保养与维护:

M900 温度计符合 IP65 防溅防尘标准

M900 温度计不防水

应将 M900 温度计存储在不超过 115 F° / 45 C 的地方

请勿将 LCD 显示屏长时间置于酷热的环境中, 因为这样会损坏 LCD

维修:

多数情况下 M900 温度计/M207 探针可进行维修

请邮寄: M900 温度计/M207 探针/C965 充电器至:

GLA Agricultural Electronics

3563 Sueldo Street Suite D

San Luis Obispo CA 93401-7331

请附上:

您的姓名

邮寄发票/货运地址

联系电话

故障描述

常见问题:

请访问我们的网站: www.gla-ag.com

西班牙语/法语/中文说明书:

请访问我们的网站: www.gla-ag.com

GLA:

自 1969 起在美国加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波小批量手工制作